



Q403 Komp. A+B

Quick & Easy Endversiegelung

(Design-Spachtelboden Q400)

PRODUKTBECHREIBUNG Quick & Easy Endversiegelung

Wasserbasierter 2K-Polyurethansiegel mit besonders hoher Vernetzungsdichte und dadurch hoher Beständigkeit gegen Färbemittel, Weichmacher und Chemikalien.

- Reduziert die Schmutzhaftung und den Pflegeaufwand
- Strapazierfähiger Siegelfilm, ausgezeichnete Elastizität
- Nur für die professionelle Anwendung
- Hervorragender Verlauf und Haftung
- Anwendungssicher im Auftrag
- Hoher Festkörpergehalt
- Rutschhemmungsklasse R9 gemäß BGR181 (Extramatt)
- Emissionsarm (EMICODE: EC2 R)

Glanzgrade: Seidenmatt, Extramatt

ANWENDUNGSBEREICHE

Objektbereiche mit erhöhter Chemikalienbelastung, wie z.B. Friseursalons und medizinische Bereiche (Für höchste Färbemittelbeständigkeit empfehlen wir die seidengänzende Variante). Steht objektspezifisch statt einer erhöhten Chemikalienbeständigkeit eine höchstmögliche Strapazierfähigkeit des Siegelfilmes im Fokus, so ist die Verwendung von „Quick & Easy PU Siegel“ zu bevorzugen.

- Bodenbeläge aus PVC und CV mit glatter oder leicht strukturierter bzw. genarbter Oberfläche
- Linoleum-Böden, bei offenporigem Linoleum nach Grundierung mit „Quick & Easy Primer“
- Beschichtung auf vom Verarbeiter getesteten mineralischen Sichtspachtelmassen nach der Grundierung mit „Quick & Easy Primer“ für Sichtspachtelböden
- Nichtsaugende Stein- und Fliesenuntergründe nach Grundierung mit speziellen Grundierungen aus dem „Quick & Easy-Produktportfolio“
- Kautschukbeläge
- Epoxy- Gießbeschichtungen
- Holzböden nach Grundierung aus dem „Quick & Easy-Produktportfolio“

Die Eignung für Sicherheitsbeläge, stärker strukturierte Oberflächen und Noppenböden ist vorab objektspezifisch zu klären.

ANWENDUNG

Stammlack vor Härterzugabe gut aufschütteln. Komponente B dem Stammlack im Verhältnis 5:1 zugeben und unverzüglich gründlich und gleichmäßig anmischen. Nach 10 Minuten Ruhen nochmals umrühren und verarbeiten. Nicht mehr anmischen, als innerhalb von 2 Stunden verbraucht wird. „Quick & Easy Endversiegelung“ bei mindestens 15 °C auf den anwendungsgerecht vorbereiteten Untergrund (Beachten Sie unsere Technische Information „Grundreinigung von Untergründen“) gleichmäßig mit Rolle in zwei Schichten aufbringen.
Hinweise:

23.04.2024 [1]				Q-Quick GmbH In der Hochstedter Ecke 2 99098 Erfurt Tel.: 0361 - 74 78 70 82 email: kontakt@quickfloor.de web: www.quickfloor.de
-------------------	---	---	--	---



- Der Untergrund muss fachgerecht vorbereitet sein und sich in einem angerauten, sauberen, trockenen, öl-, wachs- und staubfreien Zustand befinden
- Holz-, offenporige Linoleum- und Sichtspachtelböden müssen vor dem Auftrag von Quick & Easy Anticolor grundiert werden
- Boden- und Materialtemperatur dürfen während der Applikation und Trockenzeit nicht unter +15°C liegen
- Die Regeln des Fachs sind zu berücksichtigen

VERBRAUCH

Pro Schicht ca. 50 ml/m² (20 m²/l). Auf Holz, Kork oder Sichtspachtelboden ca. 80-100 ml/m² (10-12m²/l) pro Schicht.

Bei stark saugendem Untergrund je nach Saugfähigkeit erhöhter Verbrauch möglich

TROCKNUNGSZEIT

Vorsichtig begehbar und im Zweitauftrag weiterbearbeitbar nach ca. 2 Stunden, jedoch nicht länger als 48 Stunden. Bei längerer Zwischentrocknung muss ein vollflächiger Mattierungsschliff erfolgen. Vorsichtig nutzbar 12 Stunden nach Trocknung der letzten Siegelschicht. Nach 24 Stunden ist bereits ca. 80% der Strapazierfähigkeit erreicht. Nach 7 Tagen ist die volle Strapazierfähigkeit und Chemikalienbeständigkeit des Produktes gegeben. (20 °C, 50% relative Luftfeuchte, Luftwechsel)

Niedrige Temperaturen, erhöhte Luftfeuchtigkeit und schlechte Lüftung können die Trockenzeit nachhaltig verlängern. Auf das Auslegen von Teppichen in den ersten 10-14 Tagen verzichten. Möbel vorsichtig einbringen. Die Fläche darf in den ersten drei Tagen nicht feucht gewischt werden.

LAGERUNG

Vor Frost schützen. Kühl und trocken lagern. Haltbarkeit 12 Monate im ungeöffneten Originalgebinde ab Herstellungsdatum. Anstrichmittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Bei Wärmewechsellagerung und in Anbruchgebänden können sich Antrocknungen bilden. Diese vor Gebrauch absieben.

TECHNISCHE DATEN

Inhaltsstoffe: Wasser, Polyacrylat, Polyurethan, Glycolether, Kieselsäuren, Wachse, Additive. Enthält Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. voc (g/l) 49 in Mischung (ISO11890) / GISCODE: W2DD+ / 2004/42/IIA(j)(140)140.

ADR/RID: kein Gefahrgut (Stammlack und Vernetzer).

CLP (Stammlack): nicht kennzeichnungspflichtig.

Auch bei Verwendung schadstoffarmer Produkte die üblichen Vorsichtsmaßnahmen einhalten. Von Kindern fernhalten. Restentleerte Gebinde können mit dem Hausmüll bzw. der Wertstoffsammlung entsorgt werden

CLP (Crosslinker M): GHS 07, Achtung. H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H335 Kann die Atemwege reizen. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. P280 Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen. P362 Kontaminierte Kleidung ausziehen. P405 Unter Verschluss aufbewahren. EUH204 Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

23.04.2024 [2]				Q-Quick GmbH In der Hochstedter Ecke 2 99098 Erfurt Tel.: 0361 - 74 78 70 82 email: kontakt@quickfloor.de web: www.quickfloor.de
-------------------	---	---	--	---



Glanzgrade 60°: seidenmatt = 10-20 / extramatt = 6-8

Der Glanz kann unter Objektbedingungen von den Laborwerten abweichen.

BESONDERE HINWEISE

- Angemischte 2K-Produkte können Kohlendioxid und Druck entwickeln. Niemals 2K-Mischungen dicht verschließen, Berstgefahr!
- Reinigung der Arbeitsgeräte mit Wasser. Ausgehärtete Lackreste können nur mechanisch entfernt werden. Wir empfehlen stets den Einsatz neuer, trockener Lackrollen.
- Beachten Sie den Chargenaufdruck. Nur Produkte gleichen Chargenaufdrucks in einer Schicht verarbeiten. Bei unterschiedlichen Chargen diese vor der Verarbeitung in einem separaten Behälter vermischen.
- Bitte beachten: Farbige Produkte (Haarfärbemittel, Wunddesinfektionsmittel etc.) schnellstmöglich vom Siegelfilm entfernen. Je länger die Einwirkzeit von aggressiven färbenden Chemikalien ist, desto eher und stärker können diese einwandern und Flecken hinterlassen, die abhängig von Fleckenart und Einwirkzeit manchmal nicht mehr vollständig beseitigt werden können. Deshalb Flecken unverzüglich mit behandeln und wie folgt vorgehen: Flüssige Farbreste vorab mit saugfähigen Tüchern abtupfen. Den Fleck mit Produkten aus dem „Quick & Easy-Portfolio“ behandeln, 5 Minuten einwirken lassen. Den Fleck mit einem weichen Tuch durch Tupfen vom Rand zur Fleckenmitte hin lösen. Nicht reiben. Mit klarem Wasser nachbehandeln.

23.04.2024 [3]				Q-Quick GmbH In der Hochstedter Ecke 2 99098 Erfurt Tel.: 0361 - 74 78 70 82 email: kontakt@quickfloor.de web: www.quickfloor.de
-------------------	---	---	--	---